

# Fullwood Quick-E: gestuurd erin, vrij eruit

Quick-E van Fullwood voorkomt dat koeien elkaar inhaken bij ingaan van de zij-aan-zijmelkstal. Dat voorkomt dat de koeherkenning in de war raakt. Het zorgt er ook voor dat de koeien aansluiten. Bovendien kunnen de koeien dankzij Quick-E de melkstal snel verlaten, ook als er geen ruimte is voor rapid exit.

Tekst en foto: Wilbert Beerling  
© Veehouderij Techniek, november 2016

## Korte of lange koeien

Hoever je de dragende staanders van de putrand afzet bepaal je zelf. De diepte van de stand kan via de borstbeugels 8 cm worden aangepast.

## Omhoog

Als de laatste koe uit is, gaat het Quick-E-systeem in zijn geheel de lucht in. De positioneringshekken zijn van nature open.

## Bedienen

Met twee knoppen in de melkstal gaat het hekwerk omhoog of omlaag. Alles gaat hydraulisch, de snelheid is voor zowel omhoog als omlaag is apart in te stellen.

## Borstbeugels

Aan een kokerbalk hangen borstbeugels. Daarmee is de breedte per stand in te stellen. De beugels zijn ook in hoogte en diepte te verstellen. Aan de beugels hangen de positioneringshekken.

## Positionering

De koe opent met plaatsnemen op haar stand het positioneringshek voor de volgende koe. Een koe moet daardoor altijd aansluiten.

## Deltahek

Voor koeherkenning via poorttags is de Quick-E-melkstand leverbaar met een deltahek dat voorkomt dat koeien tegelijk langs de transponder gaan.

## Fullwood Quick-E

Stands	vanaf 3
Standpalen	2 tot 17 stands, 3 tot 28 stands
Standafmetingen	247 tot 265 cm lang, 70 cm breed (bij zij-aan-zij)
Hydrauliek	4 kW, 150 bar
Voerbakken	optioneel, afsluitbaar