



VEILIG OMGAAN MET JE TRACTOR

© J. Vancayseele

Jaarlijks zijn er in de land- en tuinbouwsector zo'n 20 dodelijke arbeidsongevallen en 300 ongevallen met letsels, op een totaal van 7000 ongevallen. Van de arbeidsongevallen in de landbouwsector is een groot deel van de ongevallen te wijten aan machines en tractoren.

In België vormt de tractor een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. Van deze ongevallen is één op twintig dodelijk en acht op twintig hebben tijdelijk een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Verplettering tijdens het aankoppelen
Verplettering tijdens het aankoppelen doet zich meestal voor wanneer iemand de bestuurder helpt. Die persoon staat zo goed als uit het gezichtsveld van de bestuurder en heeft weinig plaats om uit te wijken. Vooral wanneer de tractor plots achteruitrijdt, bestaat het gevaar dat hij iemand verplettert. Ook wanneer de bestuurder zelf voor de aankoppeling zorgt, kan een ongeval gebeuren, wanneer bijvoorbeeld de parkeerrem/handrem van de tractor niet aanstond.

Verplettering tijdens een manoeuvre
Iemand die vlak naast een bewegende tractor staat, kan verpletterd worden

omdat de bestuurder vaak geen goed zicht heeft op wie of wat zich dicht bij zijn tractor bevindt. Vooral kinderen lopen hier gevaar.

Verplettering door val uit de cabine
Omdat veel tractoren geen stoel hebben voor passagiers, zitten ze op het spatbord in de cabine of op het opstapje. Sommigen zitten achterop de tractor of de getrokken machine. Wanneer de machine onverwacht schokt, kan de passagier zijn evenwicht verliezen. Als hij valt, kan hij onder het wiel van de tractor of de aanhangwagen terechtkomen. Het kan ook fout gaan wanneer iemand op een tractor klimt terwijl die in beweging is.

Uitrusting van de tractor
Brandblusser. In de tractor moet een brandblusser aanwezig zijn met het 'Benor V'-merkteken. Let ook op de vervaldatum van het toestel. De brandblus-

ser moet op een houder bevestigd zijn, zich op een zichtbare plaats bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Bovendien moet de capaciteit van de brandblusser afgestemd zijn op de maximaal toegelaten massa (MTM) van de tractor.

Verbanddoos. Een verbanddoos wordt aangeraden, maar als er werknemers met de tractor rijden is ze verplicht. Verder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nuttig in je tractor: een koptelefoon of oordoppen als je moet werken bij een hoog geluidsniveau (>85 dB), veiligheidsschoenen met antislipzolen tegen glijpartijen en een zonnebril (met UV-bescherming) tegen verblinding.

Tractormassa en brandblussercapaciteit

| MTM tractor | poederblusser BC of ABC |
|--------------------|-------------------------|
| Minder dan 2500 kg | 1 kg |
| 2500 tot 7000 kg | 2 kg |
| Meer dan 7000 kg | 3 kg |

< Rita Van Gasse, KBC Verzekeringen